

## キャスターセット交換手順

キャスターセット内訳・・・

キャスター本体×1    キャスターホルダー×2    ボルト×1    ナット×1    袋ナット×1    ワッシャー×1

### 1、古いキャスターを取り外します。

①写真の矢印の位置のリベット裏側を、ハンドドリルやヤスリ等を使って削った後、リベットを頭から引き抜くようにします。

②リベットを抜いた後、プラスチックのキャスターホルダーを外すと、キャスターが引き抜けます。



### 2、新しいキャスターを取り付けます。

①新しいキャスターに付いているネジを予め外しておきます。

②本体にキャスター本体を差し込みます。その際、キャスター本体の中にあるワッシャー ◎ を取り外さず、そのまま差し込んでください。

③キャスターホルダーで挟みこむようにした後、ネジで固定します。  
1でリベットを外した後の穴とキャスターホルダーの穴を合わせて、ボルトを差し込みます。

④ナットをスパナを使ってしっかりと締めます。

⑤ ④で締めたナットをスパナで押さえたまま、別のスパナで袋ナットをしっかりと締め付けます。



以上です。